






install installation installation installazione instalación 安装 instalace installation installatiegids asennus εγκατάσταση telepítés menginstal 取り付け 설치 installering instalacja instalação установка installation การติดตั้ง 安裝 kurulum التثبيت lea esto primero

hp color LaserJet 4600 4600dn, 4600dtn, 4600hdn







Remove the 500-sheet paper feeder from the box and remove the packing materials. Remove the tape from the front and back of the 500-sheet paper feeder. Save the box and the packing materials in case you need to transport the 500-sheet paper feeder later.

WARNING! If the printer is already set up, turn the printer off and unplug the power cord from both the printer and the power outlet.

Sortez le bac à papier supplémentaire de 500 feuilles du carton et retirez le matériel d'emballage. Retirez la bande située à l'avant et à l'arrière du bac à papier supplémentaire de 500 feuilles.

Conservez le carton et le matériel d'emballage dans l'éventualité d'un transport futur du bac à papier supplémentaire de 500 feuilles.

AVERTISSEMENT! Si l'imprimante est déjà installée, mettez-la hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante et de la prise secteur.

Nehmen Sie die 500-Blatt-Papierzufuhr aus dem Verpackungskarton und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Entfernen Sie das Band an der Vorder- und Rückseite der 500-Blatt-Papierzufuhr. Bewahren Sie den Verpackungskarton und alle Verpackungsmaterialien für eventuelle spätere Transporte der 500-Blatt-Papierzufuhr auf. **ACHTUNG!** Wenn der Drucker bereits eingerichtet ist, schalten Sie den Drucker aus und ziehen das Netzkabel sowohl aus dem Drucker als auch aus Steckdose.

Estrarre l'alimentatore da 500 fogli dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio. Rimuovere il nastro dalle parti anteriore e posteriore dell'alimentatore.

Conservare la confezione e il materiale di imballaggio qualora sia necessario trasportare l'alimentatore in un secondo momento. **AVVERTENZA:** se la stampante è stata già installata, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante e dalla presa elettrica.

Extraiga el alimentador para 500 hojas de papel de la caja y retire el material de embalaje. Retire la cinta de la parte frontal y trasera del alimentador para 500 hojas de papel.

Guarde la caja y el material de embalaje por si es necesario transportar el alimentador posteriormente. **ADVERTENCIA:** Si la impresora está instalada, desconéctela y desenchufe el cable de alimentación de la impresora y de la toma de corriente.


从纸箱中取出 500 页进纸器,并除去包装材料。除去 500 页进纸器前后的胶带。

请保留纸箱和包装材料,用于将来搬运 500 页进纸器。

警告!如果打印机安装就绪,请关掉打印机,并从打印机和电源插座中拔出电源线。

Vyjměte z krabice podavač papíru na 500 listů a odstraňte z něj veškerý balící materiál. Odstraňte pásku z přední a zadní části podavače papíru na 500 listů. Pokud předpokládáte, že budete později podavač papíru na 500 listů přemísťovat, uschovejte krabici a balící materiál. VAROVÁNÍ! Je-li tiskárna již nainstalována, vypněte ji a odpojte napájecí kabel jak z tiskárny, tak i z elektrické zásuvky.

Fjern 500-arks papirfremføreren fra kassen, og fjern indpakningsmaterialet. Fjern tapen fra forsiden og bagsiden af 500-arks paprifremføreren. Gem kassen og indpakningsmaterialet, hvis du skulle få brug for at transportere 500-arks papirfremføreren på et senere tidspunkt. **ADVARSEL!** Hvis printeren allerede er sat op, skal du slukke for printeren og tage stikket ud af både printeren og stikkontakten.




na připravené místo.

500 listů na něj musí přiléhat všemi čtyřmi rohy.

Anbring 500-arks papirfremføreren på det forberedte sted

FORSIGTIG! Det forberedte sted skal være plant og solidt, og det skal understøtte alle fire hjørner af 500-arks papirfremføreren.

To personer skal flytte printeren.




mens du sætter den ned på papirfremføreren.

papirfremføreren til at justere printeren,

Sæt forsigtigt printeren ned på 500-arks papirfremføreren. **FORSIGTIG!** Undgå at bøje styretapperne, mens printeren sættes ned.


Fjern bakken (bakke 3) fra 500-arks papirfremføreren.



låser. Fjern papstykket fra bakken. klemme om ju og skubbe de


Skub medieløftepladen ned, indtil den

Juster det bageste længdestyr ved at klemme om justeringstapperne til styret og skubbe det tilbage i bakken til den medielængde, der ilægges. Skub breddestyrene til den ønskede størrelse.



500 ark af 75 g/m² vægtklassen. Kapaciteten kan variere ved andre

medietyper.



Print a configuration page to verify that Tray 3 appears in the list of Paper Trays and Options.

Imprimez une page de configuration pour

vérifier que « Bac 3 » s'affiche dans la liste

des Bacs à papier et Options.

Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um sicherzustellen, dass die Installation von Papierfach 3 in der Liste der Papierfächer und Optionen bestätigt wird.

Stampare una pagina di configurazione della stampante per verificare che il vassoio 3 sia elencato nella sezione Vassoi della carta e opzioni.

Imprima una página de configuración para comprobar que la bandeja 3 aparece en la lista de Bandejas de papel y opciones.

打印一份打印机配置页,检验"纸盘3"是否出现在"纸盘"和"选项"列表中。

Vytiskněte konfigurační stránku tiskárny a zkontrolujte, zda je v seznamu Zásobníky papíru a volby uveden zásobník 3.

Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, at Papirbakke 3 vises på listen Papirbakker og udstyr.





On all computers that print to the printer, configure the printer driver to show that the 500-sheet paper feeder is installed.

Sur les ordinateurs qui impriment vers l'imprimante, configurez le pilote d'imprimante afin de vérifier que le bac à papier supplémentaire de 500 feuilles est installé.

Konfigurieren Sie auf allen Computern, die an den Drucker drucken, den Druckertreiber so, dass die Installation der 500-Blatt-Papierzufuhr angezeigt wird.

Su tutti i computer che utilizzano questa stampante, configurare il driver della stampante affinché riporti l'alimentatore da 500 fogli come opzione installata.

Configure el controlador de la impresora en todos los ordenadores que van a utilizarla para comprobar si el alimentador para 500 hojas de papel está instalado.

在使用该打印机进行打印的所有计算 机上,配置打印机驱动程序,以显示 是否安装了 500 页进纸器。

Ve všech počítačích, které pomocí této tiskárny tisknou, nakonfigurujte tiskový ovladač tak, aby uváděl nainstalovaný podavač papíru na 500 listů.

På alle de computere, som udskriver til printeren, skal printerdriveren konfigureres til at vise, at 500-arks papirfremføreren er installeret.

18

For additional help, see the printer driver online Help, or see the online user guide that came on the printer CD-ROM.

Pour obtenir une aide supplémentaire, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'imprimante ou consultez le guide d'utilisation en ligne fourni sur le CD-ROM de l'imprimante.

Zusätzliche Hilfe erhalten Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers oder dem Online-Benutzerhandbuch auf der Drucker-CD-ROM.


Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea del driver della stampante oppure la guida all'uso in linea disponibile sul CD-ROM della stampante.


Para obtener más ayuda, consulte la Ayuda en línea del controlador de la impresora o la guía del usuario en línea suministrada con el CD-ROM de la impresora.


要获取更多帮助,请参阅打印机驱动程序的联机帮助,或查看打印机光盘 上的联机用户指南。

Další informace naleznete v nápovědě tiskového ovladače a v uživatelské příručce na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou.

Yderligere oplysninger findes i onlinehjælpen til printerdriveren, eller i den online brugerhåndbog, som findes på cd-rom'en til printeren.







Neem de papierinvoer voor 500 vel uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal. Verwijder het beveiligingsplakband van de voorkant en de achterkant van de papierinvoer voor 500 vel.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval u de papierinvoer voor 500 vel in de toekomst moet vervoeren. **WAARSCHUWING!** Als de printer reeds is ingesteld, schakelt u deze uit. Trek het netsnoer uit de printer en uit het stopcontact.

Ota 500 arkin paperinsyöttölaite pakkauksestaan ja poista pakkausmateriaalit. Irrota paperinsyöttölaitteen etu- ja takapuolella olevat teipit. Säilytä pakkaus ja pakkausmateriaali paperinsyöttölaitteen mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

VAROITUS! Jos kirjoitin on jo asennettu, katkaise siitä virta ja irrota virtajohto sekä kirjoittimesta että pistorasiasta.

Βγάλτε τον τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων από το κουτί και αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. Αφαιρέστε την ταινία από το μπροστινό και το πίσω μέρος του τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων.

Φυλάξτε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που χρειασθεί να μεταφέρετε τον τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει τον εκτυπωτή, σβήστε τον και βγάλτε το καλώδιο από τον εκτυπωτή και από την πρίζα.

Vegye ki az 500 lapos adagolót a dobozból, és távolítsa el róla a csomagolóanyagokat. Távolítsa el a szalagot az 500 lapos papíradagoló elejéről és hátuljáról.

Örizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, ha esetleg később szállítania kellene a papíradagolót. **FIGYELEM!** Ha a nyomtató már üzemel, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a készülékből és a hálózati aljzatból egyaránt.

Lepaskan pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar dari kotak kardus kemudian lepaskan bahan-bahan pengemasnya. Lepaskan pita penyekat dari bagian depan dan belakang pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar tersebut.

Simpanlah kotak kardus dan bahan pengemas lainnya untuk dipergunakan jika pengumpan kertas 500-lembar ini perlu dipindahkan kelak. **PERINGATAN!** Jika printer sudah dinyalakan, matikan printer dan cabut kabel listrik dari printer dan dari stopkontak.


500 枚用紙フィーダを箱から取り出し、 梱包材を取り外します。500 枚用紙フィーダの前後からテープをはがします。 後で 500 枚用紙フィーダを輸送する必要が生じた場合に備えて、箱と梱包材を保管しておきます。

警告! プリンタが既にセットアップされている場合は、プリンタの電源を切り、プリンタとコンセントの両方から電源コードを抜いてください。

500매 용지 공급 장치를 상자에서 꺼내어 포장재를 제거합니다. 500매 용지 공급 장치의 앞면과 뒷면에서 테이프를 제거합니다.

상자와 포장재는 나중에 500매 용지 공급 장치를 운반해야 할 때를 대비해 따로 보관하십시오. 경고! 프린터가 이미 설치되어 있을 경우, 프린터를 끄고 프린터와 전원 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑습니다.


Ta 500-arks papirmateren ut av esken, og fjern emballasjen. Fjern tapen fra forsiden og baksiden av 500-arks papirmateren. Ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må transportere 500-arks papirmateren senere. **ADVARSEL!** Hvis du allerede har installert skriveren, må du slå den av og koble strømledningen fra både skriveren og stikkontakten.




Plasser 500-arks papirmateren på det klargjorte underlaget.


FORSIKTIG! Det klargjorte underlaget må være plant og stødig, og det må støtte alle fire hjørner på 500-arks papirmateren.

Skriveren må flyttes av to personer.









om de printer precies op het invoerapparaat te plaatsen.

Plaats de printer voorzichtig op de papierinvoer voor 500 vel. **VOORZICHTIG:** Zorg dat u de geleidepennen niet verbuigt tijdens het plaatsen van de printer.

Verwijder de lade (lade 3) uit de papierinvoer voor 500 vel.

Kun laskette kirjoitinta paperinsyöttölaitteen päälle, kohdistakaa laitteet paperinsyöttölaitteen ohjausnastojen avulla. Laskekaa kirjoitin varovasti 500 arkin paperinsyöttölaitteen päälle. HÚOMÁUTUS: Älkää taittako ohjausnastoja laskiessanne kirjoitinta. Irrota lokero (lokero 3) paperinsyöttölaitteesta.

Χρησιμοποιήστε τις ακίδες-οδηγούς του τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων για να ευθυγραμμίσετε τον εκτυπωτή καθώς τον χαμηλώνετε πάνω στον τροφοδότη χαρτιού. Χαμηλώστε μαλακά τον εκτυπωτή πάνω στον τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λυγίσετε τις ακίδες-οδηγούς όταν χαμηλώνετε τον εκτυπωτή.

Αφαιρέστε το δίσκο (Δίσκος 3) από τον τροφοδότη χαρτιού 500 φύλλων.

Amikor a nyomtatót az 500 lapos papíradagolóra ereszti, az adagoló vezetőcsapjai segítségével illessze pontosan a helyére.

Óvatosan eressze a nyomtatót az 500 lapos papíradagolóra. **VIGYAZAT:** Vigyázzon, hogy a művelet során ne görbüljenek meg a vezetőcsapok. Vegye ki a tálcát (3. tálca) az 500 lapos papíradagolóból.

Gunakan pasak-pasak pemandu pada pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar untuk mengarahkan printer ketika ditempatkan ke atas pengumpan kertas tersebut.

Dengan pelahan, turunkan printer ke atas pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar. AWAS: Jangan membengkokkan pasak pemandu ketika menurunkan printer.

Lepaskan baki (Baki 3) dari pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar.

500 枚用紙フィーダのガイド ピンに合 わせてプリンタを用紙フィーダの上に載 せます。

500 枚用紙フィーダの上にプリンタを 静かに載せます。 注意: プリンタを 載せるときにガイド ピンが曲がらない ようにしてください。

500 枚用紙フィーダからトレイ (トレイ 3) を取り外します。

500매 용지 공급 장치의 용지 조정대 핀을 사용해 프린터를 용지 공급 장치에 낮추어 일직선으로 맞춥니다.


프린터를 500매 용지 공급 장치 위로 천천히 내립니다. 주의: 프린터를 내리는 동안 용지 조정대 핀이 구부려지지 않도록 합니다.

용지함(용지함 3)을 500매 용지 공급 장치에서 제거합니다.

Bruk stiftene på 500-arks papirmateren til å rette inn skriveren mens du senker den ned på papirmateren.

Senk skriveren forsiktig ned på 500-arks papirmateren. OBS! Ünngå å bøye stiftene når du senker skriveren.

Ta skuffen (skuff 3) ut av 500-arks papirmateren.




til den låses på plass. Fjern pappen fra

skuffen.

Still inn den bakre lengdeskinnen ved å klemme sammen justeringslåsen på skinnen og skyve bakdelen av skuffen i forhold til lengden på det utskriftsmaterialet du skal legge i.

Skyv breddeskinnene til ønsket innstilling.



utskriftsmateriale.









Druk een configuratiepagina af om te controleren of lade 3 wordt weergegeven in de lijst met papierladen en -opties. Installeer vervolgens op alle computers die voor het afdrukken van de printer gebruikmaken, de printerdriver zodat aangegeven wordt dat de papierinvoer voor 500 vel geïnstalleerd is. Raadpleeg voor verdere hulp de Help van de printerdriver of de online gebruikershandleiding die op de cd-rom van de printer staat.

Tulosta asetussivu ja varmista, että Paperilokerot ja lisävarusteet -luettelossa näkyy Lokero 3. Määritä kaikkien tätä kirjoitinta käyttävien tietokoneiden kirjoitinohjain näyttämään, että 500 arkin paperinsyöttölaite on asennettu.

Katso lisäohjeita kirjoitinohjaimen online-ohjeesta tai kirjoittimen CD-levyllä olevasta online-käyttöoppaasta.

Εκτυπώστε μια σελίδα ρυθμίσεων για να βεβαιωθείτε ότι ο Δίσκος 3 εμφανίζεται στον κατάλογο «Paper Trays and Options» (Δίσκοι χαρτιού και Επιλογές).

Σε όλους τους υπολογιστές που εκτυπώνουν στον εκτυπωτή, διαμορφώστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή να δείχνει ότι ο τροφοδότης χαρτιού 500 φύλλων είναι εγκατεστημένος.

Για επιπλέον βοήθεια, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό σύστημα βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης που βρίσκεται στο CD-ROM του εκτυπωτή.

Nyomtasson konfigurációs oldalt, és nézze meg, hogy szerepel-e a 3. tálca a "Papírtálcák és opciók" pont alatt.

A nyomtatót használó számítógépeken állítsa be úgy a nyomtató-illesztőprogramot, hogy az telepített 500 lapos adagolót mutasson. További segítséget a nyomtatóillesztőprogram súgójában vagy a nyomtatóhoz kapott CD-ROM tartalmazta elektronikus felhasználói útmutatóban talál.

Cetak lembar konfigurasi untuk memeriksa apakah "Tray 3" muncul pada daftar "Paper Trays and Options." Pada semua komputer yang menggunakan printer ini untuk mencetak, konfigurasikan penggerak printer (printer driver) sehingga menunjukkan bahwa pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar sudah terpasang.

Untuk bantuan lebih lanjut, lihat bantuan online (Help) penggerak printer tersebut, atau lihat petunjuk pemakaian elektronik yang disertakan pada CD-ROM printer.

プリンタ設定ページを印刷して、「用紙トレイ」および「オプション」の一覧に用紙トレイ 3 があることを確認します。

プリンタに印刷するすべてのコンピュータで、500 枚用紙フィーダが取り付けられていることが表示されるようにプリンタドライバを設定します。


補足説明については、プリンタ ドライ バのオンライン ヘルプを参照するか、 プリンタの CD-ROM に収録されている オンライン ユーザーズ ガイドを参照 してください。


프린터 구성 페이지를 인쇄하여 용지함 3이 용지함 및 옵션 목록에 나타나는지 확인합니다. 프린터로 인쇄하는 모든 컴퓨터에서 500매 용지 공급 장치가 설치되어 있음을 표시하도록 프린터 드라이버를 구성합니다.


추가 도움말은 프린터 드라이버 온라인 도움말을 참조하거나, 프린터 CD-ROM에 함께 제공된 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at papirskuff 3 er installert under Papirskuffer og ekstrautstyr.

På alle maskiner som skriver til skriveren, må du konfigurere skriverdriveren slik at den viser at 500-arks papirmateren er installert. Du finner mer hjelp i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren eller i den elektroniske brukerhåndboken som fulgte med CD-ROM-platen for skriveren.







Wyjmij podajnik papieru na 500 arkuszy z pudełka oraz usuń materiały pakunkowe. Usuń taśmę znajdującą się z przodu i z tyłu podajnika papieru na 500 arkuszy.

Zachowaj opakowanie i materiały pakunkowe, na wypadek gdyby w przyszłości wystąpiła potrzeba przetransportowania podajnika papieru na 500 arkuszy. **OSTRZEŻENIE!** Jeśli drukarka jest już zainstalowana, należy ją wyłączyć i odłączyć kabel zasilający od drukarki i gniazda zasilania.

Retire da caixa o alimentador de papel de 500 folhas e remova a embalagem. Remova a fita das partes frontal e posterior do alimentador de papel de 500 folhas. Guarde a caixa e o material de embalagem para o caso de precisar transportar o alimentador de papel.

AVISO! Se a impressora já estiver instalada, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da impressora e da tomada.

Извлеките устройство подачи бумаги на 500 листов из коробки и удалите упаковочные материалы. Удалите ленту с передней и задней частей устройства подачи бумаги на 500 листов.

Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы, если в дальнейшем потребуется перевозить устройство подачи бумаги на 500 листов.

ВНИМАНИЕ! Если принтер уже установлен, отключите его и отключите кабель питания от принтера и розетки.

Ta ut pappersmataren för 500 ark ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial. Ta bort förpackningstejpen från pappersmatarens fram- och baksida. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för framtida transporter av pappersmataren.

VARNING! Om skrivaren redan har installerats måste du först stänga av den och koppla loss nätkabeln från skrivaren och vägguttaget.


น้ำอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นออกจากกล่องและแ กะหีบห่อออก ลอกเทปกาวออกจากอุปกรณ์ป้อนกระด าษ 500 แผ่น ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เก็บกล่องและหีบห่อนี้ไว้ใช้เมื่อท่านมีความจำเป็นต้องเ คลื่อนย้ายอุกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น คำเตือน! หากเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งแล้ว ให้ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องพิมพ์แ ละเต้าเสียบปลั๊กไฟ


從包裝箱中取出 500 頁容量進紙器,並移除包裝材料。撕掉 500 頁容量 進紙器前面和後面的膠帶。 將包裝箱和包裝材料保存起來,以備 以後運輸 500 頁容量進紙器時使用。 警告!如果印表機已經安裝好,請先 關閉印表機的電源,然後從印表機和 電源插座上拔掉電源線。

500 yapraklık kağıt besleyiciyi kutudan çıkarın ve ambalaj malzemelerini temizleyin. 500 yapraklık kağıt besleyicinin ön ve arka kısmındaki bandı çıkarın. 500 yapraklık kağıt besleyiciyi gerektiğinde taşıyabilmek için kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın.

UYARI! Yazıcı kurulduysa, yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu hem yazıcıdan, hem de elektrik prizinden çıkarın.







Umieść podajnik papieru na 500 arkuszy w przygotowanym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Przygotowane miejsce musi być równe, wytrzymałe i musi podtrzymywać wszystkie cztery narożniki podajniká papieru na 500 arkuszy.

Drukarka powinna być przenoszona przez dwie osoby.

Coloque o alimentador de papel de 500 folhas no local preparado. **CUIDADO:** O local preparado deve ser plano e resistente e deve apoiar os quatro cantos do alimentador de papel.

Para mover a impressora são necessárias duas pessoas.

Положите устройство подачи бумаги на 500 листов в подготовленное место.

ОСТОРОЖНО: Подготовленное место должно быть ровным и прочным, а все четыре угла устройства подачи бумаги на 500 листов должны касаться его поверхности.

Перемещать принтер должны два человека.

Ställ pappersmataren på en lämplig plats.

OBS! Pappersmataren måste placeras på ett plant och stadigt underlag där alla fyra hörnen på pappersmataren ryms.

Ni måste vara två personer när skrivaren ska flyttas.

วางอปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นลงบนที่ที่เตรียมไว้

ข้อควรระวัง : บริเวณที่วางจะต้องแบนราบ มั่นคง และต้องรองรับมุมทั้งสี่มุมของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นได้

การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องใช้คนสองคน

將 500 頁容量進紙器放在準備的 位置。


小心:準備的位置必須水平、穩定, 並且必須支撐著 500 頁容量進紙器的 四個角。

必須由兩個人一起搬移印表機。

500 yapraklık kağıt besleyiciyi hazırlanan konuma yerleştirin.

DİKKAT: Hazırlanan konum düz ve sağlam olmalı, 500 yapraklık kağıt besleyicinin dört köşesini de desteklemelidir.

Yazıcıyı iki kişinin taşıması gerekir.



Polski

Português

Русский

venska

เมาใหย

豐中女

kce

Podczas umieszczania drukarki na podajniku papieru należy wykorzystać kołeczki dopasowujące podajnika papieru na 500 arkuszy w celu prawidłowego ustawienia drukarki.

Utilize os pinos de guia no alimentador de papel de 500 folhas para alinhar a impressora conforme a coloca sobre o alimentador.


Используйте направляющие штифты на устройстве подачи бумаги на 500 листов для выравнивания принтера при опускании его на устройство подачи бумаги.

Observera inriktningsstiften på pappersmataren när ni sänker ner skrivaren över pappersmataren.

วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ โดยใช้ขาสี่ขาที่มุมของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเป็นแนวใน การวาง

在將印表機裝到 500 頁容量進紙器上時,請使用進紙器上的定位稍釘對準印表機。

500 yapraklık kağıt besleyicinin üzerine indirirken yazıcıyı hizalamak için kağıt besleyicinin kılavuz pimlerini kullanın.



Delikatnie umieść drukarkę na podajniku papieru na 500 arkuszy.

OSTRZEŻENIE: Należy uważać, aby podczas ustawiania drukarki nie wygiąć kołeczków dopasowujących.

Cuidadosamente, coloque a impressora sobre o alimentador de papel de 500 folhas. **CUIDADO:** Ao baixar a impressora, cuidado para não entortar os pinos de quia.


Осторожно опустите принтер на устройство подачи бумаги на 500 листов. **ОСТОРОЖНО:** Не изгибайте направляющие штифты при опускании принтера.

Ställ försiktigt skrivaren ovanpå pappersmataren för 500 ark. **OBS!** Se till att inriktningsstiften inte böjs när ni sänker ner skrivaren.

ค่อยๆ วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น **ข้อควรระวัง** : ตอนวางเครื่องพิมพ์ระวังอย่าใ ห้ขาทั้งสี่ขาที่มุมงอ

將印表機輕輕裝到 500 頁容量進紙 器上。**小心:**往下放置印表機時,注 意不要折彎定位梢釘。

Yazıcıyı yavaşça 500 yapraklık kağıt besleyicinin üzerine indirin. **DİKKAT:** Yazıcıyı indirirken kılavuz pimlerini eğmemeye dikkat edin.



Wyjmij podajnik (podajnik 3) z podajnika papieru na 500 arkuszy.

Remova a bandeja (Bandeja 3) do alimentador de papel de 500 folhas.


Извлеките лоток (Лоток 3) из устройства подачи бумаги на 500 листов.


Ta bort facket (Fack 3) från pappersmataren för 500 ark.

นำถาด (ถาด 3) ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น


從 500 頁容量進紙器裏拉出紙匣 (3 號紙匣)。

Tepsiyi (Tepsi 3) 500 yapraklık kağıt besleyiciden çıkarın.









Załaduj nośnik tak, aby strona przeznaczona do druku była skierowana do góry. Sprawdź, czy przednie rogi nośnika znajdują się pod przyciskami narożnymi z przodu. Załaduj do 500 arkuszy nośnika o gramaturze 75 g/m². Pojemność może się różnić w zależności od rodzaju nośnika.

Włóż podajnik 3 do podajnika papieru na 500 arkuszy.

Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę.

Carregue o papel com o lado de impressão voltado para cima. Verifique se os cantos frontais do papel se ajustam sob as guias do canto frontal. Carregue até 500 folhas com gramatura 75 g/m² (20 lb). Com outros tipos de mídia, a capacidade pode ser diferente.

Insira a Bandeja 3 no alimentador de papel de 500 folhas.

Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.

Загрузите материал стороной для печати вверх. Убедитесь, что передние уголки материала правильно помещены под выступами для передних углов. Загрузите до 500 листов бумаги плотностью 75 г/м² (20 фунтов). Емкость лотка может отличаться при использовании других типов материалов.

Вставьте Лоток 3 в устройство подачи бумаги на 500 листов.

Подключите кабель питания и включите компьютер.

Lägg i materialet med utskriftssidan uppåt. Kontrollera att pappershörnen ligger under metallhörnen. Lägg i högst 500 ark med vikten 75 g/m². Kapaciteten kan vara en annan för andra materialtyper.

Sätt tillbaka Fack 3 i pappersmataren för 500 ark.

Anslut nätkabeln och slå på skrivaren.

บรรจุกระดาษโดยหงายด้านหน้าขึ้น
และให้มุมทั้งสองมุมของหัวกระดาษสอดอยู่ใต้แท็บมุม
ด้านหัวทั้งสองแท็บ บรรจุกระดาษน้ำหนัก75 กรัม/ตรม.
(20ปอนด์) ได้สูงสุด 500 แผ่น ขนาดบรรจุอาจแตกต่า
งไปหากใช้วัสดุพิมพ์ชนิดอื่น

ใส่ถาด 3 เข้าในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น

เสียบสายไฟแล้วเปิดเครื่องพิมพ์

列印面朝上裝入材質。確定材質的前面兩個角在前角彈片的下方。最多裝入 500 頁 75 g/m² (20 磅)的紙張。其他材質類型的裝載容量可能有所不同。

將 3 號紙匣插入到 500 頁容量進 紙器。 接通電源線,打開印表機電源。

Ortamı, ön yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin. Ortamın köşelerinin ön köşe tırnaklarının altına geldiğinden emin olun. En çok 500 yaprak 75 g/m²′lik (20 lb) bir deste yükleyin. Kapasite, diğer ortam türlerinde farklılık gösterebilir.

Tepsi 3'ü 500 yapraklık kağıt besleyiciye yerleştirin.

Güç kablosunu takın ve yazıcıyı açın.



17





Wydrukuj stronę konfiguracji, aby upewnić się, że w na liście Podajniki papieru i opcje zostanie wyświetlona pozycja Podajnik 3.

Skonfiguruj sterownik drukarki na wszystkich komputerach korzystających z tej drukarki tak, aby na wszystkich komputerach wyświetlona była informacja o zainstalowaniu podajnika papieru na 500 arkuszy.

Dodatkowe informacje zawiera pomoc ekranowa dla sterownika drukarki lub ekranowa instrukcja obsługi znajdująca się na dysku CD-ROM drukarki.

Imprima uma página de configuração para verificar se a bandeja 3 aparece na lista de Bandejas de papel e opcionais.

Em todos os computadores que utilizam a impressora, configure o seu driver para indicar que o alimentador de papel de 500 folhas está instalado. Para obter ajuda adicional, consulte a Ajuda on-line do driver de impressora ou o guia do usuário on-line, fornecido no CD-ROM da impressora.

Распечатайте таблицу параметров, чтобы проверить, что в разделе «Лотки для бумаги и дополнительные модули» появилась надпись «Лоток для бумаги 3 установлен: ДА».

На всех компьютерах, с которых выполняется печать на этот принтер, настройте драйвер принтера, чтобы отображалась надпись, что установлено устройство подачи бумаги на 500 листов.

Для получения дополнительной информации см. экранную справку драйвера или руководство пользователя, поставляемое на компакт-диске принтера.

Skriv ut en skrivarkonfigurationssida och kontrollera att pappersfack 3 visas i listan över pappersfack och tillbehör.

Konfigurera skrivardrivrutinen på alla datorer som ska skriva ut till skrivaren så att pappersmataren visas som installerad. Ytterligare hjälp finns i direkthjälpen för skrivardrivrutinen eller användarhandboken som medföljde på skrivarens CD-ROM.

พิมพ์หน้ากำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอ บว่าถาด 3 ปรากฏอยู่ในรายชื่อถาดป้อนกระดาษแ ละตัวเลือกแล้วหรือยัง

สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นี้ ให้ท่านกำหนดค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้แสดงว่าอุ ปกรณ์ป้อนกระดาษได้ถูกติดตั้งแล้ว หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูที่โปรแก รมช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หรือดูที่คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่มาพร้อมกับซีดีรอมเครื่ องพิมพ์

列印一份組態頁,確認 3 號紙匣出現在「紙匣與選項配件」清單中。


在所有列印至印表機上的電腦上, 設定印表機驅動程式顯示 500 頁 容量進紙器已安裝。 要獲得更多說明,請參閱印表機驅動 程式的線上「說明」,或參閱隨印表 機光碟片附帶的線上使用者指南。

Bir yapılandırma sayfası yazdırarak, Tepsi 3'ün Kağıt Tepsi ve Seçenekleri listesinde bulunduğundan emin olun. Yazıcıda yazdıran tüm bilgisayarlarda, yazıcı sürücüsünü 500 yapraklık kağıt besleyicinin yüklü olduğunu gösterecek şekilde yapılandırın.

Ek yardım için yazıcı yazılımının çevrimiçi yardımına veya yazıcı CD-ROM'unda bulunan çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.




أدخل الدرج ٣ في وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠



قم بتحميل الوسائط بحيث يكون الوجه الذي سيتم الطباعة عليه للأعلى تأكد من أن أركان الوسائط مثبته تحت ألسنة الركن الأمامي. قم بتحميل رزمة ورق حتى ٥٠٠ ورقة ويصل وزنها إلى ٧٥ جرام/متر ٢ (٢٠ رطلا). قد تختلف السعة مع أنواع الوسائط الأخرُى.



أعد توصيل كابل الطاقة وقم بتشغيل الطابعة.




اطبع صفحة تكوين الطابعة كي تتأكد من ظهور الدرج ٣ في قائمة خيارات وأدراج الورق.



بالنسبة لكل أجهزة الكمبيوتر التي تطبع على هذه الطابعة، قم بتكوين برنامج تشغيل الطابعة لإيضاح أن وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة تم تركيبها.




للحصول على مزيد من التعليمات، انظر التعليمات المباشرة لبرنامج تشغيل الطابعة أو انظر دليل المستخدم الذي يرد على قرص الطابعة المضغوط.




استخدم دبابيس التوجيه الموجودة بوحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة لمحاذاة الطابعة عند القيام بخفضها لتستقر على وحدة تلقيم الورق.




اخفض الطابعة برفق على وحدة تلقيم الورق سعة . ٠٠٠ ورقة. تنبيه: تجنب انثناء دبابيس التوجيه أثناء خفض الطابعة.




أزل الدرج (الدرج ٣) من وحدة تلقيم الورق سعة ••• ورقة.




ادفع لوح رفع الوسائط للأسفل حتى يستقر في مكانه. أزل الورق المقوى من الدرج.



اضبط موجه طول الوسائط الخلفي عن طريق الضغط على ماسك ضبط الموجه وتحريك مؤخرة الدرج بطول الوسائط التي يتم تحميلها.




حرك موجهات العرض نبعًا للحجم المرغوب.



قم بإز الة وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة من الصندوق وأزل مواد التغليف والشحن. أزل الشريط من أمام وخلف وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة.






احتفظ بالصندوق ومواد الشحن والتغليف في حالة ما إذا احتجت لنقل وحدة تلقيم الورق سعة ٠٠٠ ورقة فيما بعد.


تحذير! إذا كانت الطابعة تم إعدادها بالفعل، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من الطابعة ومنفذ الطاقة.



ضع وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة في الموقع المعد لها.



تنبيه: يجب أن يكون الموقع المجهز مستويًا وقويًا ويدعم أركان وحدة تلقيم الورق سعة ٥٠٠ ورقة الأربعة.



يجب أن ينقل الطابعة شخصان.



copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

www.hp.com



C9664-90901